

TRUCK-G800

Manuale di Installazione



Software Truck per
INE-W987D / X800D-U / X800D-ML

Italiano
Settembre 2014, Versione 1.0

Istruzioni di installazione per INE-W987D / X800D-U / X800D-ML:

Il Software TRUCK-G800 su SD card aggiorna I sistemi INE-W987D e X800D-U / X800D-ML con la funzione navigazione dedicate ai mezzi pesanti. Può essere utilizzato anche per roulotte o per camper.

- 1) Accendere il Sistema di navigazione.
- 2) Premere il tasto "Open / Tilt", quindi, premere il tasto "SD".
- 3) Rimuovere la protezione della SD card.
- 4) Inserire la SD card TRUCK-G800 e reinserire la protezione.
- 5) Premere il tasto "Close".
- 6) Spegner il Sistema girando la chiave su OFF ed attendere un minuto.
Il sistema di navigazione è ora pronto all'uso.

Nota Bene:

Assicurarsi di inserire la scheda TRUCK-G800 prima di accedere al sito <https://alpine.naviextras.com> per eseguire l'aggiornamento mappa o dei contenuti.

Dopo che la SD card è stata inserita, gli aggiornamenti mappa specifici per i mezzi pesanti ed i contenuti specifici, saranno disponibili al sito <https://alpine.naviextras.com>.

Come regolare le impostazioni dedicate ai mezzi pesanti nel software di navigazione:

- 1) Premere il tasto "Navigazione" e premere il simbolo delle "impostazioni" nel menu della navigazione.
- 2) Touch "Parametri del percorso", e quindi premere "Veicolo".
- 3) Per le roulette e per I caravan: Selezionare "Default Auto".
Per I mezzi pesanti: Select "Default Autocarro".
- 4) Premere il simbolo "Impostazioni" vicino alla scritta "Default Auto" / "Default

Autocarro" selezionare la barra per accedere alle impostazioni specifiche per il vostro mezzo di trasporto.