

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE



**8-INCH ADVANCED NAVI STATION  
INE-W928R/INE-Z928E**

**7-INCH ADVANCED NAVI STATION  
INE-W977BT/INE-W947E**

**ADVANCED NAVI STATION  
INE-W925R/INE-W920R/  
INE-S920E**

**MOBILE MEDIA STATION  
IVE-W535BT/IVE-W535EBT/  
IVE-W535ABT**

- MirrorLink™ Operation Manual  
Please read before using this equipment.
- MirrorLink™ -Bedienungsanleitung  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- Guide d'utilisation de la fonction MirrorLink™  
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- Manual de funcionamiento de MirrorLink™  
Léalo antes de utilizar este equipo.
- Manuale di funzionamento MirrorLink™  
Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- MirrorLink™ Bruksanvisning  
Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- MirrorLink™-gebruikershandleiding  
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- Руководство по эксплуатации MirrorLink™  
Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- MirrorLink™ — instrukcja obsługi  
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

EN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

PL

# Funzionamento di MirrorLink™ (opzionale)

## ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

GRAZIE ALLE FUNZIONI DI CONNETTIVITÀ DEL TELEFONO CELLULARE, È POSSIBILE VISUALIZZARE DIRETTAMENTE SULL'UNITÀ LE INTERFACCE DEL CELLULARE PER L'ASCOLTO DELLA MUSICA O LA NAVIGAZIONE. ALPINE NON SARÀ DA RITENERSI RESPONSABILE O PERSEGUIBILE DAGLI UTENTI PER DANNI, PERDITE O COSTI CONNESSI O DERIVANTI DA DETTE INTERFACCE DEL CELLULARE.

## Uso di MirrorLink™

MirrorLink è uno standard che consente la connessione fra questa unità e un telefono cellulare. MirrorLink consente di visualizzare la schermata di un telefono cellulare e gestirne le applicazioni attraverso la presente unità.

- Alcuni tipi di cellulari potrebbero non consentire la visualizzazione o l'utilizzo di alcune applicazioni.
- Se il telefono cellulare è bloccato, non è possibile eseguire operazioni tramite l'unità.
- Per informazioni sui telefoni compatibili, consultare il sito Web di Alpine.

**Per l'uso di MirrorLink si raccomanda di collegare il telefono cellulare sia tramite USB che BLUETOOTH.**

- Per dettagli sul collegamento BLUETOOTH consultare le istruzioni per l'uso "Registrazione del dispositivo BLUETOOTH".
- Se il cellulare è collegato solo tramite USB, alcune funzioni potrebbero non rispondere correttamente. Accertarsi di utilizzare anche il collegamento tramite BLUETOOTH.

### 1 Premere il tasto (AUDIO).

### 2 Toccare [Mirror Mode] o [Car Mode] nella barra superiore.

Viene visualizzata la schermata del modo selezionato.

- Dopo aver collegato all'unità un telefono cellulare compatibile, le icone della sorgente compaiono sulla barra superiore.
- A seconda del cellulare collegato, è possibile che su questa unità Mirror Mode o Car Mode vengano selezionati automaticamente senza eseguire il passaggio 2.

### 3 Quando la barra superiore scompare, premere il tasto (My Favorites).

In fondo alla schermata apparirà il tasto Media Control.

- Se non vengono eseguite operazioni per almeno 5 secondi o non si tocca il centro della schermata, la barra superiore scompare.

## <Esempio di visualizzazione dei tasti Media Control>



- Se non si esegue alcuna operazione con i tasti Media Control per almeno 5 secondi, la visualizzazione scompare. A ogni pressione del tasto  (My Favorites) è possibile attivare e disattivare la visualizzazione dei tasti Media Control.
- Toccare [  ] per modificare il modo di funzionamento dei tasti Media Control.
- Toccare [  ] per visualizzare la schermata Setup Tasto Media Control.
- Toccare [  ] per visualizzare la barra superiore.

### ■ Mirror Mode

Sullo schermo di questa unità è possibile visualizzare le applicazioni del cellulare. Alcuni tipi di cellulari potrebbero non consentire la visualizzazione di alcune applicazioni.

- Mentre si è alla guida non è possibile utilizzare il Mirror Mode.


### ■ Car Mode

Sull'unità vengono visualizzate tutte le applicazioni automotive del cellulare.

- Se sul cellulare collegato è visualizzata una schermata diversa da Car Mode, sull'unità appare il messaggio "Si prega di selezionare la sorgente Car Mode nuovamente".

## Modifica del modo di funzionamento dei tasti Media Control

Toccare il tasto Media Control  per selezionare il modo di funzionamento.



- Nel Mirror Mode/Car Mode è possibile modificare quattro modelli.
- Le funzioni impostate su "OFF" in Setup Tasto Media Control non vengono visualizzate.

### ■ Modo -1 (cellulari Android)



Toccare per ritornare alla schermata precedente.

Toccare per visualizzare la schermata Home.


Toccare per visualizzare la schermata dei menu.

Tenere premuto per visualizzare la schermata di ricerca.

## ■ Modo 2 (cellulari Nokia)



## ■ Modo 3 (modo Applicazione musicale)



## ■ Modo 4 (modo Navigazione)



- Con alcuni cellulari le modalità di funzionamento di questa unità potrebbero essere diverse da quelle del telefono cellulare.


# Impostazione MirrorLink™ (Opzionale)

## Setup Tasto Media Control

Setup Tasto Media Control si esegue per i Mirror Mode e Car Mode. Per abilitare i tasti Media Control, impostare "ON".

**Voce selezionata: Setup Tasto Media Control**  
**Contenuto dell'impostazione: OFF / ON (Impostazione iniziale)**

- 1 Toccare [  ] nei tasti Media Control.
- 2 Toccare [ON] o [OFF].



- I tasti Media Control di un modo impostato su "OFF" non vengono visualizzati.

## Informazioni su altre impostazioni

Media Xpander e Impostazione Volume Applicazioni di MirrorLink vengono applicati a Compress Media.